

WAŻNE:

Utrzymanie

Częstotliwość smarowania:

- Co miesiąc, przy pracy urządzenia 24 godziny na dobę.
- Co trzy miesiące, przy pracy urządzenia 8 godzin dziennie.

Smarowanie:

- Smar do łożysk

Miejsce smarowania:

- wypełnij 2 miejsca (zaznaczone czerwoną strzałką)

